

合カギ削除手順（ハウスキー）

①発行合カギが受け取られていない場合

ハウスキーを削除する
ロックの名前を確認
合カギをタップ

受取待ちの合カギをタップ

ハウスキーをタップ



削除する合カギの発行先アドレスを確認し、合カギを削除するをタップ

削除するをタップ

ハウスキーが未登録、もしくは削除前の-1の数値が表示されているかを確認



合カギ削除手順（ハウスキー）

②発行合カギが受け取られている場合

ハウスキーを削除する
ロックの名前を確認
合カギをタップ



ハウスキーをタップ



ハウスキー登録者の名前を確認し、タップ



ハウスキー登録者の名前を確認し、
合カギを削除するをタップ



削除するをタップ



ハウスキーが未登録、
もしくは削除前の-1の数値が
表示されているかを確認



合カギ削除手順（ゲストキー）

①発行合カギが受け取られていない場合

ゲストキーを削除する
ロックの名前を確認
合カギをタップ

受取待ちの合カギをタップ

ゲストキーをタップ



削除する合カギの発行先アドレスを確認し、合カギを削除するをタップ

削除するをタップ

ゲストキーが未登録、もしくは削除前の-1の数値が表示されているかを確認



合カギ削除手順（ゲストキー）

②発行合カギが受け取られている場合

ゲストキーを削除する
ロックの名前を確認
合カギをタップ



ゲストキーをタップ



削除するゲストキーが
発行されたアカウントをタップ



削除する合カギの発行先アカウントが
表示されているかを確認
合カギを削除をタップ



削除するをタップ



ゲストキーが未登録、
もしくは削除前の-1の数値が
表示されているかを確認

