

オートロック機能の停止手順

オートロックを停止するロック名が表示されていることを確認
設定ボタンをタップ
(必ずロックの近くで行う)



オートロックをタップ



オートロック使用しないを選択し、設定するをタップ



閉じるをタップ



オートロックのところ未設定が表示されているのかを確認

