

# ハブの初期化手順

初期化するハブが設定された  
ロック名を確認し設定ボタン  
をタップ



リモート操作をタップ



ハブの初期化をタップ



初期化するをタップ



初期化中



初期完了  
リモート設定が未設定と  
なっていることを確認

