

SADIOT ROOM


取扱説明書

本書は SADIOT ROOM 取扱説明書です。

本書では、SADIOT ROOM の使用上のご注意や安全情報などについて説明しています。本書をよくお読みのうえ、必ず保管してください。
56-5893A

取り付け後は必ず説明書類を管理者様へ引き渡すようお願いいたします。

安全に関するお知らせ

 人身事故や火災等を防ぐために、注意事項を守り、安全にお使いください。




▲ 安全のために

事故を防ぐために、以下の注意事項をお守りください。






- 定期的に点検する
少なくとも半年に1度は、電池交換時に本製品を点検し、汚れやほこりを拭き取ってください。
- 故障したら使わない
本製品の破損、異常な動作にお気づきになりましたら、本製品を取り外し、すぐにお問い合わせ窓口にご相談ください。
- 異音・異臭・煙が出る等の異常が起きたら
直ちにすべての電池を抜き取り、お問い合わせ窓口にご相談ください。




警告表示の意味

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより、死亡や重傷を負う恐れがある内容です。
 警告	火災・感電などにより、死亡や重傷を負う恐れがある内容です。
 注意	感電やそのほかの事故により、けがを負うことや、家財の損害が発生する恐れがある内容です。

注意を促す記号	行為を禁止する記号
 注意	 禁止
 火災	 分解禁止
 感電	 ぬれ手禁止

 危険	 火災	 感電
下記の注意事項を守らないと 火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因 となります。		
 禁止	子供の手の届くところに置かない 小さな部品を飲み込む恐れがあります。飲み込んだ場合、直ちに医師にご相談ください。	
 分解禁止	分解しない 故障や感電の原因となります。正常な動作をしない場合や点検が必要な場合は、お問い合わせ窓口にご相談ください。	

 ぬれ手禁止	ぬれた手で本製品を触らない 感電の原因となります。
 禁止	内部に水や異物を入れない 水や異物が入った場合、直ちにすべての電池を抜き取り、お問い合わせ窓口にご相談ください。
 禁止	湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光の当たる場所に設置しない 火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場や温室など、湿度の高い場所では絶対に使用しないでください。

リチウム電池についての安全上のご注意


液漏れ・破裂・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

▲ 危険 リチウム電池が液漏れしたとき

- 漏れた液を素手で触らないでください。
- 液が本製品内部に残ることがあるため、お問い合わせ窓口にご相談ください。
- 液が目に入った場合、失明の恐れがあるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で洗い、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服についた場合、やけどやけがの原因になるため、すぐにきれいな水で洗い流し、炎症などの症状がある場合、医師にご相談ください。

▲ 危険 リチウム電池について

- 電池は子供の手の届かないところにおいてください。万が一、電池を飲み込んだ場合、直ちに医師にご相談ください。
- 収納部の＋とーに合わせて正しく電池を収納してください。
- 長時間使用しないときは取り外してください。
- 使い切った電池は取り外してください。
- 電池の液が漏れるか、異臭がする場合、直ちに火気より遠ざけてください。
- 液漏れした電池を使わないでください。
- ショート、分解、加熱等をしないでください。
- 火の中に入れてしないでください。
- 充電電池は使用しないでください。
- ネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの金属製品と一緒に持ち運んだり保管しないでください。

• 電池を廃棄する場合、他の電池や金属と接触すると発熱、破裂、発火等の原因となるので、両端子をテープ等で絶縁してください。	
• 使用済みの電池は家庭ごみとして捨てないで、リサイクルボックスに入れてください。	
 禁止	異なる銘柄・種類の電池、新旧電池を混ぜて使わない 銘柄（会社名、ブランド名）や種類の異なる電池を混ぜて使うか、新しい電池と使用した電池を混ぜて使うと過放電状態あるいは過充電状態となり、発熱、発火、液漏れ、破裂を起こすことがあります。電池を交換するときは、同じ銘柄、同じ種類の新しい電池を合わせて使ってください。
▲ 注意 リチウム電池について	
• 電池の収納部が閉まらなくなった場合、製品の使用を停止してください。	
• 指定された種類の電池以外は使用しないでください。	
• 水などにぬらさないでください。	
• 湿度の高いところで使用しないでください。	
• 電池を直射日光のあたるところ、火のそば、炎天下の車中など、高温下での使用や放置はしないでください。破裂、液漏れ等によって、けがややけどの恐れがあります。	

安全上のご注意と使用上のお願い

本書に記載してある注意事項が、すべての危険を含んでいるわけではありません。したがって、本製品のご使用およびお手入れを行う際は、本書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。

- 本製品は錠の操作をするためのものであり、盗難を防止することはできません。取り付け後、事故、損害が発生した場合、弊社は故意・重過失の場合は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品の施設および解錠中に、ドア周りおよび本製品には触らないでください。本製品およびドアの可動で、故障や体の一部が挟まれる恐れがあります。
- SADIOT ROOM Hub に物を吊り下げる、上に物をのせる、物と接触させると破損・故障の原因となります。

使用環境について

- 本製品は精密な電子機器のため、落下などの衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- 本製品はすべて防水使用ではありません。水がかからない室内でご使用ください。
- 本製品は直射日光に当たらない場所で使用してください。

設置について (取り付け業者様とご確認ください)

- 取り付けガイドに従い、正しい方法で取り付けてください。
取り付け方法を誤ると、本製品が外れたり、落下したり、正常に動作しない場合があります。
- 両面テープは付属されている専用のものをお使いください。（または SADIOT LOCK Plate を使用してください。）本製品専用の両面テープ以外の両面テープ等で設置した場合、本製品の外れや落下、破損の恐れがあります。
また製品保障の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 落下を防止するために、本製品が確実に固定されていることをご確認ください。固定されていない場合、両面テープを取り外し取り付けガイドにしたがって、新しい両面テープで取り付けてください。（SADIOT LOCK Plate を使用している場合も確実に固定されているか確認してください。）

- 本製品の取り付け後、衝撃を加える、挟む、のせる等をしないでください。本製品の落下の原因となります。
- 本製品は両面テープを使用しています。本製品を取り外す際に、本製品に使用している両面テープによりドアの塗装等がはがれる場合があります。あらかじめご了承ください。

電池について

- 電池残量が少なくなると、スマートフォンで操作できなくなる場合があります。施錠・解錠後、本体の LED が赤色で5秒感覚で点灯した場合、電池交換してください。（電池は4本使いを推奨しています。）

オートロックについて

オートロックはロックが解錠状態の場合に自動で施錠する機能です。オートロック設定時は自動で施錠されるため、通常のカギやスマートフォンを持たずにドアを閉めるとしめ出されます。外出の際はご注意ください。

情報漏えいと不正利用の防止について

譲渡または中古品売買等で生じた第三者によるデータの不正な閲覧または利用で生じたお客様の不利益、あらゆる損害に対して、弊社は故意・重過失の場合は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

機器認定について

本製品は、電波法に基づき、小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けています。そのため、本製品の使用に際して、無線局の免許は必要ありません。ただし本製品を分解、改造することはおやめください。法律で罰せられることがあります。

周波数について

本製品は 2.4GHz 帯の周波数を使用する無線設備です。他の無線機器も同じ周波数を使う場合があります。電波干渉を防ぐために下記の注意事項をよくご確認の上、ご使用ください。

本製品の使用上の注意事項

本製品の使用する周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下、他の無線局と略す）が運用されています。

- 1 本製品をご利用の前に、他の無線局が近くで運用されていないことをご確認ください。
- 2 万が一、他の無線局と本製品との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変える、または本製品の使用を停止してください。
- 3 不明な点、その他お困りのことが起きたときは、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

Bluetooth® 通信について

2.4XX8 この無線機器は 2.4Ghz を仕様しています。変調方式はその他の変調方式とし、与干渉教理は 80 m です。

- Bluetooth 通信は以下の状況において、通信感度に影響を及ぼすことがあります。
- 本製品と接続する Bluetooth 機器の間に人体や壁、金属などの障害物がある場合。
- 使用中の電子レンジ周辺、その他電磁波が発生している場所など。
- 使用を禁止された場所や、電子機器® 周辺では、無線通信機能を使わないでください。電波が電子機器® に影響を与え、誤作動による事故の原因になります。

※自動ドア、火災報知器、その他自動制御機器など。

- 本製品は Bluetooth 無線技術を使用した通信時のセキュリティーとして、Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティー機能に対応していますが、設定内容などによってはセキュリティーが十分で無い場合があります。Bluetooth 通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth 通信によって情報の漏えい等が発生しましても、弊社は故意・重過失の場合は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

商標とライセンスについて

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc が所有権を有します。株式会社ユーシンは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。



主な仕様

本製品は防水仕様ではありません。
浸水下の場合は故障します。

SADIOT ROOM 本体	
電源	DC3V CR123A リチウム電池 2 本 ※ DC3V のリチウム電池 2 本で DC6V
動作環境温度	-10℃～ 50℃
外形寸法	長さ 約 123.6mm 幅 約 61 mm 高さ 約 70.1 mm
質量	約 165 g (ROOM 本体のみ。 サムターンホルダー、スパーサー、電池等含まず)
通信方法	Bluetooth Ver.5.1 (Bluetooth low energy technology)
使用周波数帯域	2.4GHz 帯 (2.4000GHz～2.4835GHz)
変調方式	その他変調方式

駆動期間	リチウム電池 (CR123A) 2 本で 6 か月動作 (1 日 10 回の施解錠で想定) ※使用する環境や利用状況により異なる場合があります。
------	--

製品ラベルは、本製品の電池カバー下に表示しています。
サムターン回しがされにくい防犯サムターンに本製品をご利用の場合、取り付けにより防犯サムターン機能がなくなりますので、あらかじめご了承ください。
本製品は、改良のため予告なく仕様および外観を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

アプリについて

ご使用中のアプリについて不明点や問題等がございましたらご利用中のサービス提供者のサポート HP を確認していただき、ご対応をお願いいたします。

お困りの際は

その他お困りの際は下記 URL または QR コードより HP へアクセスしていただき対応をお願いいたします。



<https://www.minebeashowa.co.jp/products/sadiotroom/support/>

保証書 引取修理

品名	SADIOT ROOM
型式	MHP-SLS14
お買い上げ日	令和・西暦 年 月 日

下記保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、下記の無料修理規定に基づき無料修理させていただきます。

お問い合わせ窓口

ホームページ： <https://www.minebeashowa.co.jp/products/sadiotroom/support/>

販売店	

保証期間	ご購入より 1 年間		
お客様住所	電話	-	-
お名前			様
シリアルナンバー			

無料修理規定

- 1 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で SADIOT ROOM が故障した場合、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書と領収書を添えてお申し付けください。修理のご依頼または製品に関するご相談は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。なお、本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 2 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
(イ) 使用上の誤り (本書、本製品アプリ内等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む) による故障・損傷
(ロ) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
(ハ) お買い上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷
(ニ) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷
(ホ) 本書のご添付がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ日、お客様名、および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合
(ト) 保証期間中に発生した故障で、保証期間終了後に修理依頼された場合
(チ) 本製品の消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
(リ) 犬、猫、鳥などの小動物に起因する不具合
- 3 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 4 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合がございます。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収の上適切に処理・処分させていただきます。
- 5 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての保証はいたしません。
- 6 故意・重過失によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については保証いたしません。
- 7 本書に基づく無料修理 (製品交換を含む) 後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 8 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

修理メモ

--