

ハンズフリー操作の停止手順

ハンズフリーを停止するロック名が表示されていることを確認
設定ボタンをタップ



ハンズフリー操作をタップ



ハンズフリー操作をタップ



左上の戻るボタンをタップ



ハンズフリー操作がオフになっていることを確認

