



# ②アプリアップデートの方法



検索をタップ



「SADIOT ROOM」で検索し、 アップデートをタップ



各種ソフトウェアアップデート方法

## **1**SADIOT ROOM



ロック情報を	タップ	
ロックの設定		
ROOM1		
解施錠位置調整	>	
ブザー音	オン >	
しめ忘れ通知	未設定	
オートロック	未設定 >	
低電力設定	オフ >	
ハンズフリー操作	未設定	
リモート操作	設定済み >	
1ドア2ロック設定	未設定 >	
	日 電池が入っていません	
電池残量の更新		
	合力ギ 設定	

ソフトウェア更新をタップ



### ソフトウェアの更新をタップ



ソフトウェアの更新

各種ソフトウェアアップデート方法

# **(1)**SADIOT ROOM Hub



リモート操作	をタップ	
ロック	の設定	
ROOM1		
ロック情報	>	
解施錠位置調整	>	
ブザー音	オン 〉	
しめ忘れ通知	未設定	
オートロック	未設定 >	
低電力設定	オフ >	
ハンズフリー操作	未設定	
リモート操作	設定済み >	
1ドア2ロック設定	未設定 >	
	日 環境が入っていません	
電池残量の更新		
	合力ギ 設定	

#### ソフトウェアの更新をタップ

く リモート操作設定 ROOM1				
			無線ネットワークの設定	>
			SADIOT ROOM Hub情報	
ソフトウェアバージョン	2.0.2			
モデル	MHP-SLS1			
シリアルナンバー	00A0210024			
MACアドレス	c8:f0:9e:3d:ca:7			
ソフトウェアの更新				
ハブの初期化				

#### ソフトウェアの更新をタップ

